

Telecamera Termica

ScanVISION®



Manuale d'uso

Manuale d'uso - iAccess ScanVISION – Rev.2010V01

Sommario

Errore. Il segnalibro non è definito.
STANDARD Errore. Il segnalibro non è definito.
ONE Errore. Il segnalibro non è definito.
Errore. Il segnalibro non è definito.
E UTILIZZO Errore. Il segnalibro non è definito.
CA PRODOTTO Errore. Il segnalibro non è definito.
ONE INDIRIZZO IP Errore. Il segnalibro non è definito.
AL MENU' DI GESTIONE Errore. Il segnalibro non è definito.
LEVAMENTO DELLA TEMPERATURA Errore. Il segnalibro non è definito.
ENTI DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA

Grazie per aver scelto la nostra telecamera Termica ScanVISION®, questo manuale utente è destinato agli utenti di Telecamera Termica. Include istruzioni su come utilizzare il prodotto. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il manuale dell'utente. Conservare questo manuale per ulteriori chiarimenti. Le descrizioni, le immagini e i parametri tecnici possono variare a seconda dei dispositivi effettivi. Il software incorporato nel prodotto è regolato dal contratto di licenza con l'utente che copre tale prodotto.

Copyright

Il presente Manuale è soggetto alla protezione del diritto d'autore nazionale e internazionale.

iAccess® si riserva tutti i diritti per questo manuale. Questo manuale non può essere riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente o interamente, senza il previo permesso scritto di iAccess®.

Informativa sulla privacy

Le leggi sulla sorveglianza e la privacy variano in base alla giurisdizione. Controllare tutte le leggi pertinenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto a scopo di sorveglianza per assicurarsi che l'utilizzo di questo prodotto sia conforme. Si prega di fare riferimento alla specifica del prodotto per i parametri e le funzioni della fotocamera.

Disclaimer

Questo manuale è solo per riferimento. Può contenere diversi luoghi tecnici errati o errori di stampa, e il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono state accuratamente esaminate. iAccess® non è responsabile per i danni causati da un uso improprio di questo dispositivo.

Informazioni normative

FCC Attenzione:

Questo dispositivo è conforme alla norma 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza

ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali modifiche o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi dell'art. 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questa apparecchiatura può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Orientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura in una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto per l'assistenza.

Dichiarazione di conformità dell'UE

Questo prodotto e, se del caso, anche gli accessori forniti sono contrassegnati con "CE" e sono pertanto conformi alle norme europee armonizzate applicabili elencate ai sensi della direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, la direttiva EMC 2014/30/EU, la

direttiva RED 2014/53/EU, la direttiva RoHS 2011/65/EU.

Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE. La dichiarazione semplificata di conformità dell'UE di cui all'articolo 10(9) è fornita come segue:

In questo caso, iAccess® dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (HD Network Camera) è conforme alla direttiva 2014/53/UE.



2012/ 19/ EU (direttiva WEEE): I prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani non ordinati nell'Unione europea. Per un corretto riciclaggio, restituire il prodotto al fornitore locale al momento dell'acquisto di nuove attrezzature equivalenti o smaltirlo in punti di raccolta designati.

2006/ 66/ CE (direttiva sulle batterie): questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come rifiuti urbani non ordinati nell'Unione europea. Consultare la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata con questo simbolo, che può includere caratteri per indicare cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al fornitore o a un punto di raccolta designato.

Nota importante



AVVISO: L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da tecnici qualificati ed esperti per conformarsi a tutti i codici locali e mantenere la garanzia.

AVVISO:questo dispositivo è configurato solo per il funzionamento a 12V DC. Non collegare ad una tensione più alta. Utilizzare solo alimentatori NRTL approvati classe 2 o LPS. Per evitare potenziali problemi di loop di terra, è necessario utilizzare una PSU separata per ogni telecamera. Un PSU a più output può essere utilizzato se la PSU di uscita multipla ha uscite isolate e protette (2A max).

Caratteristiche del prodotto

Questo dispositivo è una fotocamera termica intelligente per il rilevamento del volto progettata e sviluppata da iAccess®. Si combina con il sensore di imaging ad alte prestazioni IR Human Recognition e sensore termico ad alta precisione IR. E 'utilizzato per il rilevamento istantaneo della temperatura del corpo umano ampiamente utilizzato in aree di uffici controllati di accesso, edifici per uffici, alberghi, scuole, ospedali, aeroporti, centri commerciali, comunità e altri luoghi pubblici ecc. L'uscita HDMI di questo dispositivo può connettersi direttamente a un monitor o a un display per funzionare come dispositivo autonomo.

Nota: Questo prodotto non è per scopi medici e la misurazione della temperatura corporea è solo di riferimento.

Panoramica



Cavi di Collegamento

Cable R.145 ∏+III RS485 ALARM OUT1 |||⇒ ALARM OUT2 ⊨III ALARM OUT3 ∏+III ALARM IN ¢III AUDIO IN AUDIO OUT DC 12V 圖 INNN HDMI

RJ45: interfaccia di rete utilizzata per la comunicazione Internet e LAN.

RS485: Utilizzato per collegare dispositivi PT, come le staffe Pan/Tilt.

Allarme in: Viene utilizzato per le apparecchiature di allarme esterne. Quando l'apparecchiatura ha in ingresso un allarme, può interagire con la macchina integrata per generare un'azione.

Allarme Out1, Allarme Out2 e Allarme Out3: Sono segnali che si attivano in base a determinate configurazioni di allarme come ad esempio il rilevamento di temperatura alterata.

Audioln: Collegare il microfono esterno per sentire l'audio in modalità visualizzazione

Audio out: consente di collegare un altoparlante esterno per amplificare la trasmissione dell'audio del dispositivo.

DC12V: utilizzato per collegare l'alimentatore 12V DC al dispositivo.

HDMI: collegare direttamente al supporto del monitor o del display HDMI.

Prima di iniziare:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia in buone condizioni e che tutte le parti che lo compongono siano incluse.
- 2. Assicurarsi che tutte le apparecchiature correlate siano spente durante l'installazione.
- 3. Verificare che le specifiche del dispositivo siano compatibili con l'ambiente di installazione.
- 4. Per evitare danni, assicurarsi che la tensione dell'alimentatore corrisponda ai requisiti del dispositivo.
- 5. Assicurarsi che la superficie di installazione sia abbastanza forte da sopportare tre volte il peso del dispositivo.
- 6. Se la superficie di installazione è in calcestruzzo, è necessario inserire viti di espansione prima di installare il dispositivo. Se la superficie di installazione è in legno, è possibile utilizzare viti auto-fissaggio per fissare il dispositivo.
- 7. Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il rivenditore o il centro di assistenza più vicino.

Nota: Le immagini mostrate in questo manuale sono solo di riferimento.

Corretto posizionamento del prodotto

Il dispositivo iAccess ScanVISION®, per un corretto rilevamento della temperatura deve essere posizionato sui tripodi predisposti con l'acquisto del prodotto come indicato nella figura a seguire.



Per una corretta rilevazione è necessario posizionare il blackbody ad una distanza di 300 cm dalla termocamera ScanVision, entrambi ad una altezza di 190 cm.

Inoltre è raccomandato posizionare il blackbody in uno degli angoli alti dell'immagine di rilevamento.



iAccess CSM-9100

CMS-9100 visualizzerà in Real Time il rilevamento Facciale e Temperatura.



1. Video in diretta

Collegare la termocamera con CMS-9100. Selezionare il canale della termocamera. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul video in diretta e selezionare Impostazioni remote. Oppure accedere alla fotocamera tramite browser web con indirizzo IP della fotocamera.

1.1 Visualizzatore foto

Opzione utilizzata per il sistema di riconoscimento facciale. Puoi controllare i record delle facce rilevate.



2. Configurazione del sistema

וסוצועסג	N			admin
Live Video	•	General Information	Date&Time	
	-	General Information		
System Maintenance User Log Video & Audio Display Alarm Network Storage	* * * *	Device Name : Language : S/N : CloudSEE ID : Alarm-In : ISP Version :	Thermal Cam Product Info.: H6DV300-S-20-L 0564 English ✓ FW Version : V2.2 6197 - 20200717 11.23.11 I395530 Channel(s) : I I2221STAJTAB CloudSEE Status : Online I Alarm-Out : β	
PTZ	•		Lonauit salvo	
Copyright				
			Copyright © Jovision Technology Co., Ltd. Version: 2.2.11_2020.2.25	

Elementi	Descrizione
Nome dispositivo	ll nome del dispositivo può essere cambiato qui, che verrà visualizzato nella finestra del video in diretta.
Informazioni sul prodotto	Il modello del dispositivo.
Lingua	La lingua di sistema può essere modificata qui.
Versione FW	Versione del firmware di sistema.
S/N	Numero di serie del prodotto.
Canale/i	Numero di canali
CloudSEE ID	L'ID CloudSEE viene utilizzato per la connessione remota se il dispositivo è online.
Stato CloudSEE	Stato di connettività del dispositivo con CloudSEE
Allarme-In	Numero di ingressi di allarme
Allarme-out	Numero di uscita di allarme
Versione ISP	Versione della soluzione hardware
Salvare	Salva impostazioni
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

2.1 Data e ora

oisivol 🍍	N						
Live Video	•	General Information	Date&Time				
	-	Date & Time					
System		Date & Time					
Maintenance			Time Zone :	UTC+08:00			
User		D Internet Time	Server :	time windows com			
Log		<u>a</u> menet me	Sync Interval (hr.) :	24	(1-200)		
Video & Audio	•	Manually	Set Time :	2020-07-17 17:10:32	()		
Display	•						
larm	-		Default	Save			
letwork	•						
torage	•						
TZ	•						
ntelligent Analysis	•						
opyright							
				Copyright © Jovision Technology C	o.,Ltd. Version:2.2.11_2020.2.25		

Elementi	Descrizione
Fuso orario	Modifica fuso orario
Orgunternet	Impostare l'aggiornamento automatico dell'ora del
Ord Internet	dispositivo da Internet
	Server NTP. Il server NTP predefinito è quasi sempre una
Server	buona scelta, ma se si preferisce utilizzare un altro server
	NTP, è possibile immetterlo qui
Intervallo di	
sincronizzazione	Periodo tra gli eventi di sincronizzazione.
hr.	
Manualmente	Impostare manualmente l'ora del dispositivo
Imposta ora	Selettore data e ora
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

2.2 Manutenzione

Qui è possibile aggiornare il firmware del dispositivo, impostare la pianificazione di riavvio automatico e di fabbrica di default il dispositivo.

סוצואסג 🌐	N		admin
Live Video	•	Update	
	-	Method : Network Update Server 1	
System		Progress :	
Maintenance		(Indexe)	
User Log		vijaanov 	
Video & Audio	-	Reboot Scheduler	
Display	•	Auto Reboot : Never 🗹 01.00	
Alarm	*	Retoot Restore Factory Save	
Network	-		
Storage	-		
PTZ			
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
		Copyright © Javision Technology Co.Ltd. Version:2.2.11 2020.2.25	

Elementi	Descrizione
Metodo	Metodo di aggiornamento del dispositivo
Aggiornamento	Il dispositivo assegna la disponibilità di aggiornamenti
di rete	software sul server di aggiornamento tramite Internet.
	Fortemente consigliato se con accesso a Internet.
Aggiornamento	Il dispositivo verrà aggiornato con i file di aggiornamento nel
file	computer nella stessa rete locale.
	Quando è selezionato "Aggiornamento file", utilizzare questo
File di versione	pulsante per sfogliare e selezionare la directory contenente i
	file di versione.
	Quando l'opzione "Aggiornamento file" è selezionata,
Aggiorna file	utilizzare questo pulsante per sfogliare e selezionare la
	directory contenente i file di aggiornamento del firmware.
Progresso	Indica lo stato di avanzamento dell'aggiornamento.
Aggiornamento	Avviare la procedura di aggiornamento selezionata.
Riavvio	lassestare un periode e un tenene per vieva il dispesitive
automatico	impostare un periodo o un tempo per navviare il dispositivo.
Salvare	Salvare le impostazioni.
Riavviare	Riavvia dispositivo immediatamente

Ripristina	Cancellare tutte le impostazioni e i dati, ripristinare le
fabbrica	impostazioni di fabbrica del dispositivo.

2.3 Aggiornamento di rete

1. Vai a Sistema -> Manutenzione, viene visualizzata la pagina di manutenzione.

2. La modalità di aggiornamento predefinita è "Aggiornamento di rete ", selezionare Aggiorna server dal secondo menu a discesa.

סוצועסר 🐌	IN		admin
Live Video	•	Update	
System	-	Method : Server 1 Server 2	
System		Progress :	
Maintenance			
User		сроми	
Video & Audio	•	Reboot Scheduler	
Display	•	Auto Reboot : Never U U100	
Alarm	•	Reboot Restore Factory Save	
Network	•		
Storage	•		
PTZ	•		
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. Version:2.2.11_2020.2.25	

3. Fare clic su" Aggiorna", Sistema richiede la conferma dell'aggiornamento, fare clic su "OK".



4. L'aggiornamento inizia, la barra di avanzamento verrà eseguita due volte, una indica lo stato di avanzamento del download e un altro indica lo stato di avanzamento della masterizzazione.

5. Dopo il download e la masterizzazione, l'aggiornamento viene completato, il sistema si riavvierà e si connetterà automaticamente.

2.4 Aggiornamento file

1. Vai a Sistema -> Manutenzione, viene visualizzata la pagina di manutenzione.

2. La modalità di aggiornamento predefinita è "Aggiornamento Web", selezionare "Aggiornamento file" dal menu a discesa e fare clic su Scegli file per sfogliare il file della versione e fare clic su Scegli file per sfogliare il file di aggiornamento del firmware.

סוצועסג 🐌	N		admir
Live Video	•	Update	
System	-	Version File: Browse. jvs3516dv300-v20-	
System		Method : ver.bin) Uodate File : Browse (File Name :	
Maintenance User Log		ys 3516dv300-v20.bin) Progress :	
Video & Audio	-	Update	
Display	•	Reboot Scheduler	
Alarm	•	Auto Reboot : Never 🗹 01:00	
Network	•		
Storage	•	Reboot Restore Factory Save	
PTZ			
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co., Ltd. Version:2.2.11 2020.2.25	

3. Quindi fare clic su "Aggiorna ", il sistema inizierà a masterizzare lo stato di avanzamento. Se si sceglie la directory del file di aggiornamento errato, System verrà visualizzato il messaggio "Apri file di aggiornamento non riuscito, verificare se il file di aggiornamento esiste", è necessario controllare i file di aggiornamento e selezionare i file corretti. Il sistema richiede la conferma dell'aggiornamento, fare clic su "Sì".



4. L'aggiornamento inizia, la barra di avanzamento verrà eseguita due volte, una indica lo stato di avanzamento del download e un altro indica lo stato di avanzamento della masterizzazione.

5. Dopo il download e la masterizzazione, l'aggiornamento viene completato, il sistema si riavvierà e si connetterà automaticamente.

2.5 Utente

Live Video System System Maintenance Liver System Maintenance Description :: Password :: Contirm Password :: Contirm Password :: Contirm Password :: Video & Audio Display Network: Storage Intelligent Analysis Conspright:	NOISIVOL							
av Video Add/Idit User stem Account : System Group : Maintenance Description : Use Password : Confirm Password : Confirm Password : Image: Confirm Password : Image: Confirm Password : System Image: Confirm Password : Image: Confirm Password : Image: Confirm Password : Image: Confirm Password								
ystem System System Maintenace Use Log Log doo & Audio Sipply Iama Log Lama Log Lama Log Lama Log Log <td>ive Video</td> <td>•</td> <td>Add/Edit User</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ive Video	•	Add/Edit User					
System Maintenance Use Use Use Use Nationance Display Nama Display Nama Nama Display Displ	lystem	-	Account :					
Maintenance User Log Log Ideo & Audio Ibsplay larm larm larm larm larm larm larm torage torage <t< td=""><td>System</td><td></td><td>Group :</td><td>Standard User</td><td>~</td><td></td><td></td><td></td></t<>	System		Group :	Standard User	~			
Lker tog tog tog tog deo & Audio splay splay tog arm tog etwork tog toge toge <td>Maintenance</td> <td></td> <td>Description :</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Maintenance		Description :		_			
tog deo & Audio isplay arm etwork orage orage telligent Analysis repyright:	<u>User</u>		Password :					
deo & Audio Confirm Password : splay Petresh arm Petresh etwork Ser Ust orage Ver orage Admin admin Administrator	Log							
Nama Nama Iatma Ietwork Iorage Iorage </td <td>ideo & Audio</td> <td>•</td> <td>Confirm Password :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ideo & Audio	•	Confirm Password :					
Larm Image: Choose User List torage Image: Choose User admin Administrator telligent Analysis Image: Choose opyright: Image: Choose	lisplay	•	Refres	h Remove	ОК			
Image: Properties of the second se	larm	•						
ChooseUserGroupDescriptionIadminAdministratorTZ*helligent Analysis*opyright*	letwork	•	User List					
Image: Constraint of the second o	torage	-	Choose	User	Group		Description	
Iz • Itelligent Analysis • opyright •				admin	Administrator			
telligent Analysis 🔹	rz ·	•						
opyright	ntelligent Analysis	*						
	opyright							
	1.50.51							
	tp://172.16.28.201/version.txt				Copyright © Jovision Technolo	gy Co.,Ltd. Version:2	2.11_2020.2.25	

Elementi	Descrizione
Account	Nome account
Gruppo	Gruppi di utenti
Descrizione	Descrizione dell'account utente
Password	Password utente
Conferma	Conformaro la password utonto
password	comernare la passiona atente
aggiornare	Aggiorna elenco utenti
Rimuovere	Rimuovi account utente
Elenco utenti	Elenco di account utente nel dispositivo.

Nota:

- L'amministratore dell'account di compilazione non può essere eliminato.
- Il numero massimo di utenti è 13.
- Se l'amministratore dell'account di compilazione non è stato modificato, significa che il nome utente è admin e la password è vuota.
- Nel sistema sono presenti tre gruppi a cui è possibile assegnare gli utenti.

Amministratore: gli amministratori dispongono delle autorizzazioni per accedere a tutte le funzioni e le operazioni.

Utente standard: gli utenti standard possono accedere a parti delle funzioni, le operazioni a livello di sistema come il riavvio, l'esecuzione del ripristino del sistema,

l'impostazione della rete, ecc. non sono consentite.

Ospite: gli ospiti possono guardare solamente il video in diretta, senza altre autorizzazioni.

2.6 Registro

l registri eventi registrano gli eventi che si verificano nell'esecuzione del sistema per fornire un audit trail che può essere utilizzato per comprendere l'attività del sistema e per diagnosticare i problemi.

olsivol 🕒	N		admin
Live Video	•	Log	
System	-	Sorted by : Page Retresh	
System Maintenance User		2020 07-17 17:25:28: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [1][2] 2020-07-17 17:25:28: Disconnected. Type: [v] User: [admin] IP: [172:16:11.87] 2020-07-17 17:25:19: as time: succeed 2020-07-17 17:25:19: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [2][4] 2020-07-17 17:25:19: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [2][4] 2020-07-17 17:25:19: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [2][4] 2020-07-17 17:25:19: Total Connected Count: Ver1.0 [0] Ver2.0 [2][4]	
Log Video & Audio	•	2003/07/17/25/17. Total Connected Count, Ver 10 [0] Ver 20 [c][0] 2003/07/17/25/18 [Total Connected Count Ver 10 [0] Ver 20 [c][2] 2003/07/17/25/18 [Total Connected Count Ver 10 [0] Ver 20 [c][2] 2003/07/17/17/18 [D) set time: succeed	
Display	•	2020-07-71 71:810: Total Connected Count: Ver1.0[0] Ver2.0 [1][2] 2020-07-71 71:800 Total Connected Count: Ver1.0[0] Ver2.0 [1][1] 2020-07-71 71:808 Connected Count: Ver1.0[0] Ver2.0 [1][0] 2020-07-71 71:808 Connected Count: Ver1.0[0] Ver2.0 [1][0]	
Alarm	•	2020-07-77 17:10:23. Disconnected. Type: [ttsp] User: [] IP: [172:16:28:199] 2020-07-77 17:10:11: Stream Starting: IF:frame Interval Changed [2] 2020-07:37 27:10:11: Stream Starting: IF:frame Interval Changed [2]	
Network	•	2000-07-71 / 2011. Collinetical, type (199) Oser, (199	
Storage	*	2020-07-17 16 39 44. (PCam start. 2020-07-17 15 30 12: MVA Atarm. Client Atarm. On	
PTZ	•	2020-07-71 75 29 42. MVA Alam: Client Alam: On 2020-07-71 75 25 48. MVA Alam: Client Alam: On 2020-07-71 75 25 43. Disconnected. Type: [thsp] User: [] IP. [172.16.28.199]	
Intelligent Analysis	•	2020-07-17 15:25:41: Stream Setting, IFrame Interval Changed [2] 2020-07-17 15:25:41: Connected, Type: [rtsp] User: [] IP: [172:16:28:199]	
Copyright		Date : 2020-07-17 Previous Next 1 🗹 Page	
		Copyright © Jovision Technology Co., Ltd. Version:2,211.2020.2.25	

Elementi	Descrizione
Filtrate	Elencare i registri per Pagina o Data.
aggiornare	Aggiornare i registri
Precedente	Pagina precedente
prossimo	Pagina successiva
Pagina	Scegliere la pagina del registro

3. Video e audio

Questa Termocamera supporta un Triplo Stream.

Main Stream: flusso principale o flusso di registrazione, utilizzato per la registrazione.

Sub Stream: utilizzato per la visualizzazione dal vivo se più di un canale viene visualizzato su NVR o più di 4 canali visualizzati sul software client.

Flusso Internet: chiamato anche Mobile Stream, utilizzato per la visualizzazione su telefoni cellulari. Generalmente a bassa risoluzione per evitare troppa occupazione di banda.

3.1 Flusso video

Live Video	•	Main Stream						
System	-	Codec :	H265	~	Resolution :	1920*1080	~	
Video & Audio	-	FPS :	25	~	Bitrate Control :	VBR	V	
Video Stream		Quality :	Mid	~	Bitrate :	2048	Kbps	
Audio Stream Display	*	Smart Codec :	Auto	~				
Alarm	•	Sub Stream						
Network	-	Codec :	H265	V	Resolution :	704*576		
Storage	•	FPS :	25	~	Bitrate Control :	VBR	V	
PTZ	-	Quality :	Mid	~	Bitrate :	682	Kbps	
Intelligent Analysis	-	Tutomat Stream						
Copyright		Codec :	H265	~	Resolution :	352*288	×	
		FPS :	15	~	Bitrate Control :	VBR	•	
		Quality :	Mid	V	Bitrate :	256	Kbps	

Elementi	Descrizione
Codec	Formato di compressione video
	La risoluzione è la dimensione della larghezza e
	dell'altezza dell'immagine della fotocamera in pixel. Una
Risoluzione	risoluzione di visualizzazione più elevata in una
	visualizzazione delle stesse dimensioni significa che il
	contenuto visualizzato appare più nitido.

Fps	La frequenza fotogrammi, nota anche come frequenza fotogrammi, è la frequenza (frequenza) con cui un dispositivo di imaging visualizza immagini consecutive denominate fotogrammi. Più alta è la frequenza fotogrammi, più video consecutivi diventano.			
	VBR: VBR: VBR: VBR: VBR: VBR consente di assegnare un bitrate più elevato (e quindi richiede più spazio di archiviazione) ai segmenti più complessi dei file video, mentre meno spazio viene allocato a segmenti meno complessi.			
Controllo bitrate	CBR: Velocità in bit costante, CBR indica che la velocità di utilizzo dei dati di output di un codec è costante. La velocità in bit inferiore è utile per lo streaming di contenuti multimediali su canali con capacità limitata poiché è la velocità in bit massima che conta, ma non è in grado di allocare dati sufficienti per sezioni complesse. La velocità in bit più alta fornirà bit sufficienti per			
Qualità	La qualità del video.			
Bitrate	La velocità di trasferimento dei dati è il numero medio di bit per unità di tempo che passano tra le apparecchiature in un sistema di trasmissione dati. Una velocità di trasferimento dati più elevata significa che la qualità del flusso è migliore, ma che utilizzerà più larghezza di banda e spazio di archiviazione.			
Codec intelligente	Compressione video intelligente			
Salvare	Salvare le impostazioni.			
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.			

3.1 Flusso audio

Questa fotocamera con altoparlante integrato. Inoltre supporta l'ingresso altoparlante e microfono.

1. Vai a Video e audio -> Streaming audio.

2. Selezionare "Abilita flusso audio" per abilitare la funzione di codifica audio. Se la casella di controllo non è selezionata, non verrà visualizzata alcun audio anche se il dispositivo audio-in è collegato.

- 3. Selezionare il codec corretto dal menu a discesa.
- 4. Inoltre è possibile regolare il volume del dispositivo qui.

Moisivol 🍧			admin	
Live Video	Audio			
System	Enable Au	dio Stream		
Video & Audio	Sampling Rate :	BK		
Video Stream				
Audio Stream	Bit Width :	1000		
Display	Codec :	G711U		
Alarm	Audio Input Adj	ust : 50		
Network	alarm volume se	0		
Storage		Default Save		
PTZ				
Intelligent Analysis				
Copyright				
		Copyright © Jovision Technology Co., ttd. Version:2.2.11 2020.2.25		
Elementi		Descrizione		
Codec		Codec di compressione audio. G117A, G117U.		
Frequenzo	. di			
requenze	i ui	Numero di campioni di un suono.		
campiona	mento			
Larghezza	ı bit	numero di bit di informazioni in ogni campione		
Ingresso d	iudio			
Pogola		Regolare il volume di ingresso		
Regula				
Salvare		Salvare le impostazioni.		
Due de Caste	2	Ripristingre le impostazioni di sistema predefinite		

4. Visualizzazione

4.1 Immagine

4.1.1 Immagine

Luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza e altre impostazioni dell'immagine possono essere regolate e configurate qui

MOISIVOL		admin
Live Video 🔹	Image Exposure WDR Day&Night Advanced	
System 👻	Image	
Video & Audio 🔹	Brightness : 128	
	Contrast : 128	
Image	Saturation : 128	
OSD Privacy Mask	Sharpness : 128	
Alarm 👻	Mirror Hip W Smart IR CUT	
Network	Rotate : None	
Storage	Image Style : Standard	
PTZ 👻		
Intelligent Analysis	Default Save	
Copyright		
i	Copyright © Jovision Technology Co., Ltd. Version: 2.2.11_2020.2.25	

Elementi	Descrizione
Luminosità	Impostare la luminosità del video.
Contracto	Impostare la differenza di luminanza o colore che
Contrasto	rende il display distinguibile.
	La saturazione è la colorazione di un colore rispetto
Saturaziono	alla propria luminosità. Una saturazione è vivida e
Suturuzione	intensa, mentre una saturazione inferiore appare più
	tenui, più vicina al grigio.
Nitidozza	Impostare la percezione soggettiva della nitidezza
MILIUEZZU	correlata al contrasto del bordo dell'immagine.
	Mostra l'immagine speculare del video, in cui il lato
Specchio	destro dell'oggetto originale appare a sinistra e il lato
	sinistro appare a destra
Elip	Fare in modo che l'immagine si capovolga
1 lip	verticalmente.
Taglio IR	Sonsibilità di taglio intolligente IR in base alla luce
intelligente	Sensibilità di taglio intelligente in il base dila lace
Ruotare	ll supporto ruota di 0, 90, 180, 270 gradi.

Stile immagine	Regolare lo stile dell'immagine con le impostazioni predefinite dell'immagine. Sono disponibili le
	impostazioni Standara, vivido e immagine morbida.
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

4.1.2 Esposizione

אסובויסנ	admin
Live Video Timage Exposure	WDR Day&Night Advanced
System • Exposure	
Video & Audio	Auto
Display -	
Image Anti-flicker : OSD	
Privacy Mask Mode :	Auto
Alarm Max. Exposure Time	: 113
Network Min. Exposure Time	: 1/100000
Storage	
Intelligent Analysis	Save -
Copyright	
Elementi	Copyright © Javision Technology Co.,Ltd. Version:22.11.2020.2.25
Elementi Politica di esposizione	Descrizione È possibile scegliere Auto, BLC e HLC
Elementi Politica di esposizione Anti-flicker	Descrizione È possibile scegliere Auto, BLC e HLC Impostare Anti-Flicker in base alla luce della stanza.
Elementi Politica di esposizione Anti-flicker Modalità	Descrizione È possibile scegliere Auto, BLC e HLC Impostare Anti-Flicker in base alla luce della stanza. Impostare la modalità di esposizione
Elementi Politica di esposizione Anti-flicker Modalità Tempo massimo	Descrizione È possibile scegliere Auto, BLC e HLC Impostare Anti-Flicker in base alla luce della stanza. Impostare la modalità di esposizione Tempo massimo di esposizione nel sensore della
Elementi Politica di esposizione Anti-flicker Modalità Tempo massimo di esposizione	Descrizione È possibile scegliere Auto, BLC e HLC Impostare Anti-Flicker in base alla luce della stanza. Impostare la modalità di esposizione Tempo massimo di esposizione nel sensore della fotocamera
Elementi Politica di esposizione Anti-flicker Modalità Tempo massimo di esposizione Tempo di	Descrizione È possibile scegliere Auto, BLC e HLC Impostare Anti-Flicker in base alla luce della stanza. Impostare la modalità di esposizione Tempo massimo di esposizione nel sensore della fotocamera
Elementi Politica di esposizione Anti-flicker Modalità Tempo massimo di esposizione Tempo di esposizione	Descrizione È possibile scegliere Auto, BLC e HLC Impostare Anti-Flicker in base alla luce della stanza. Impostare la modalità di esposizione Tempo massimo di esposizione nel sensore della fotocamera Tempo minimo di esposizione nel sensore della
Elementi Politica di esposizione Anti-flicker Modalità Tempo massimo di esposizione Tempo di esposizione minimo	Descrizione È possibile scegliere Auto, BLC e HLC Impostare Anti-Flicker in base alla luce della stanza. Impostare la modalità di esposizione Tempo massimo di esposizione nel sensore della fotocamera Tempo minimo di esposizione nel sensore della fotocamera
Elementi Politica di esposizione Anti-flicker Modalità Tempo massimo di esposizione Tempo di esposizione minimo Salvare	Descrizione È possibile scegliere Auto, BLC e HLC Impostare Anti-Flicker in base alla luce della stanza. Impostare la modalità di esposizione Tempo massimo di esposizione nel sensore della fotocamera Tempo minimo di esposizione nel sensore della fotocamera Salvare le impostazioni.

L'esposizione della fotocamera può essere configurata qui.

4.1.3 WDR

È possibile attivare la funzione WDR (Wide Dynamic Range) qui.

וסוצועסג 🐌	N		admin
Live Video	•	Image Exposure WDR Day&Night Advanced	
System	•	WDR	
Video & Audio	•	WDR : Digital WDR	
	-		
Image OSD		Default Save	
Privacy Mask			
Alarm	*		
Network	•		
Storage	•		
PTZ	•		
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. Version:2.2.11_2020.2.25	

Nota: questi modelli supportano solo Digital DWDR.

4.1.4 Avanzate

In Opzione Avanzate, potete attivare Night Low Frame, 3D DNR, Defog, Distortion Correction, Face Mode e LPR.

וסוצועסג 🌐	N		admin
Live Video	•	Image Exposure WDR Day&Night Advanced	
System	•	Advanced	
Video & Audio	•	I Night Low Frame □ 3D DNR □ Defoa	
	-	Distortion Correct. Face Mode UPR Mode UPR Mode	
Image			
OSD Privacy Mask		Default Save	
Alarm	-		
Network	•		
Storage	•		
PTZ	*		
Intelligent Analysis	•		
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. Version:2.2.11_2020.2.25	

Elementi	Descrizione
Cornice bassa notte	Attivare questa funzione per migliorare l'effetto visione notturna.

DNR 3D	L'imager della fotocamera rimuove digitalmente il disturbo dall'immagine.
Defog	Aiuta a migliorare la chiarezza delle immagini in cattive condizioni atmosferiche come pioggia, smog o nebbia.
Distorsione corretta	Corregge la distorsione del cuscino della canna o del perno che si verifica nelle immagini a causa delle caratteristiche di obiettivi specifici.
Modalità Faccia	Controlla l'esposizione sul viso durante il giorno.
Modalità LPR	Modalità di riconoscimento targa. È disponibile solo quando il dispositivo supporta LPR
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

4.2 Osd

4.2.1 Base

Nelle impostazioni OSD di base, è possibile attivare l'OSD di caratteri grandi e lampeggiare OSD durante le opzioni di allarme. Anche Posizione del nome, Posizione ora e Formato data.

סוצועסר 🐌	N				admin
Live Video	*	Basic Advanced			
System	*	General Informatio	n		
Video & Audio	•	☑ Large Font			
	*	Blink OSD Duri	ing Alarm		
Image			Dettern Laft		
OSD		Name Position :	Bottom Leit		
Privacy Mask		Time Position :	Upper Right		
Alarm	-	Time Format :	YYYY-MM-DD	v	
Network	•				
Storage	-		Default	Save	
PTZ	•				
Intelligent Analysis	-				
Copyright					
1					
				Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. Version:2.2.11_2020.2.25	

Elementi	Descrizione
Carattere grande	Utilizzare OSD di grandi dimensioni se la fotocamera è in
	alta risoluzione.
Lampeggia OSD	Se abilitato, l'OSD lampeggia di colore rosso quando viene
durante l'allarme	attivato un allarme.

Posizione nome	Modificare la posizione del nome OSD: In alto a sinistra, In basso a sinistra, In alto a destra, In basso a destra o Nascondi.
Posizione tempo	Modificare la posizione del tempo OSD: In alto a sinistra, In basso a sinistra, In alto a destra, In basso a destra o Nascondi.
Formato ora	Modificare il formato dell'ora: AAAA-MM-GG, MM/GG/AAAA o GG/MM/AAAA.
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

4.2.2 Avanzate

È possibile aggiungere ulteriori linee OSD nella fotocamera con questo menu avanzato. Le impostazioni della dimensione del carattere e la funzione di allineamento del testo OSD sono disponibili anche nel menu.

Nota: È consentito aggiungere 8 righe di OSD con un massimo di 48 caratteri in ogni riga

Live Video	•	Basic Advanced
System	•	Advanced
Video & Audio	•	
Display	-	
Image		
OSD		
Privacy Mask		
Alarm	•	
Network	-	Note: Up to 8 lines are supported, with maximum 48 characters each line.
Storage	-	Font Size: 32 (1~55) Text Align: Left-Aligned
PTZ	•	Default Save
Intelligent Analysis	-	
Copyright		

Elementi	Descrizione
Dimensione carattere	Impostare la dimensione del carattere OSD da 15 a 32.
Allineamento testo	Allinea testo OSD: Allinea a sinistra o Allinea a destra.
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

4.3 Maschera privacy

Questa funzione consente di coprire un'area con un blocco nero, sia in vista dal vivo che in registrazione. Supporta fino a 8 aree private. Trascinare il mouse e disegnare un rettangolo che copre l'area desiderata.

Live Video	•
System	•
Video & Audio	•
Display Image OSD Privacy Mask	•
Alarm	•
Network	•
Storage	•
PTZ	•
Intelligent Analysis	•

Copyright

Nota: È consentito disegnare fino a 8 aree sull'immagine.

Elementi	Descrizione
Abilita maschera	Attivare la funzione Area maschera privacy.
dı privacy	
aggiornare	Ottenere l'immagine di visualizzazione più recente
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

5. Allarme

5.1 Rilevamento movimento

5.1.1 Base

Il rilevamento del movimento rileva gli oggetti in movimento nell'area di sorveglianza configurata e può essere intrapresa una serie di azioni quando viene attivato l'allarme

Live Video	•	Enable Motion Default
System	•	Basic Alarm Linkage Arming Schedule
Video & Audio		General Information
Display	•	Sensitivity: 60%
Alarm	-	You are allowed to draw up to 4 areas on the same image.
Motion Detection		
Alarm Input ModbusRTU Setting		
Network		
Storage		
PTZ		Click and drag the mouse to draw, right click to remove
Intelligent Analysis		Refresh Save
Copyright		

Passi:

- 1. Evidenziare la casella di controllo Abilita movimento per abilitare il rilevamento del movimento a schermo intero.
- Fare clic e trascinare il mouse sul video in diretta per disegnare un'area di rilevamento del movimento, è possibile scegliere al massimo 4 aree per un canale. La sensibilità può essere impostata anche qui.
- 3. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

Elementi	Descrizione
Abilita movimento	Attivare la funzione di rilevamento del movimento.
Sensibilità	Impostare la sensibilità del rilevamento del movimento, maggiore è il numero, minore è la sensibilità
aggiornare	Ottenere l'immagine di visualizzazione più recente
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

5.1.2 Collegamento allarme

È possibile impostare il collegamento di uscita dell'allarme qui.

ADIZIVOL	I		admin
Live Video	*	2 Enable Motion Default	
System	•	Basic Alarm Linkage Arming Schedule	
Video & Audio	•	Alarm Linksne	
Display	*		
	•	Image: Send to Culent Image: Send Alarm Email Image: Start Recording	
Motion Detection		Alarm Duration : 10Sec.	
Network	•	Alarm Output1 : 🛛 🔲 Enable Alarm Output	
Storage	•	Alarm Output2 : Image: Enable Alarm Output Alarm Output3 : Image: Enable Alarm Output	
PTZ	•		
Intelligent Analysis	•	Save	
Copyright			
		Convision Technology Co. Ltd. Version 2 211 2020 2 25	

Elementi	Descrizione			
Invia al cliente	Inviare l'allarme al software client che collega la			
invia ai cliente	fotocamera.			
Invia posta di	Inviare un messaggio di posta elettronica con informazioni			
allarme	di avviso a uno o più utenti quando si verifica un evento			
Avvia	Avagiara la registrazione guando viene attivato l'allarme			
registrazione	Avviare la registrazione quando viene attivato l'allarme			
Durata allarme	Impostare la durata di un allarme. 3 - 100Sec			
Uscita allarme1,2	Calanian and Indiana di caratter dall'allanas			
& 3	Selezionare le linee al uscita dell'allarme			
Salvare	Salvare le impostazioni.			
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.			

5.1.3 Programma di armamento

È possibile pianificare l'allarme rilevamento del movimento in questa pagina.

וסוצועסר	N		
Live Video	•	Z Enable Motion Default	
System	•	Basic Alarm Linkage Arming Schedule	
Video & Audio		Annulas Cabadula	
Display	•	All Day (4 periods can be set every day)	
Alarm	-	Time Rule Action	^
Motion Detection Alarm Input		Sun 3 6 9 12 15 18 21 24 Clear	
Network	•	Mon	
Storage	-	3 6 9 12 15 18 21 24	
PTZ	*	Tue Cear	
Intelligent Analysis	•	Wed Ciner	
Copyright		Thu Clear	
		Fii 3 6 9 12 15 18 21 24	
		Sat. Citer	

Elementi	Descrizione
	Abilita rilevamento movimento 24x7. Se disabilitata, è
	possibile impostare la pianificazione manualmente
Tutto il giorno	selezionando l'intervallo di tempo in ogni giorno della
	settimana.
	Nota: È consentito impostare 4 periodi solo in un giorno
Cancolla tutto	Cancellare tutta la selezione manuale del programma di
Cancella tutto	allarme
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

5.2 Ingresso allarme

Qui è possibile impostare l'ingresso di allarme

oiziyol 🍋	N						
Live Video	•	Alarm Input Group :	Alarm Input Group1	~	Alarm Input CH	Alarm Input CH1	
System	-	Enable Alarm Input					
Video & Audio		Alarm Linkage Arming So	chedule				
Display	•	Alarm Linkage Method					
Alarm		☑ Send to Client	Send Alarm E	mail			
Motion Detection		Start Recording					
Alarm Input		Alarm Duration :			10Sec.		
Network	*	Mode(Input) :	NO	~			
Storage	•	Alarm Output1 :	Enable Alarm Output				
PTZ	•	Alarm Output2 :	Enable Alarm Output				
Intelligent Analysis	•	Alarm Output3 :	Enable Alarm Output				
Copyright			Default	Save			
				-			
			Copyrid	aht © Jovision	Technology Co. Ltd.	Version:2.2.11 2020.2.25	

- 6. Rete
- 6.1 Base

6.1.1Tcp / ip

La schermata TCP/IP viene utilizzata per configurare le impostazioni di rete della telecamera.

וסוצועסע 🍋	N		admin
Live Video	*	TCP/IP Port	
System	-	тсрлр	
Video & Audio	•	DHCP Z IP Self-Adaption	
Display	•	Auto Online/Offline Lock IP Lock IP	
Alarm	•	IP Address : 172:16:28:201	
Network	-	Subnet Mask : 256 256 256 0	
Basic Advanced		Default Gateway : 172.16.28.1	
Storage	*	MAC : e0.02.90.1d bb.75	
PTZ	*		
Intelligent Analysis	*	Default Save	
Copyright			
	1	Copyright © Jovision Technology Co., Ltd. Version:2.2.11.2020.2.25	

Elementi	Descrizione
Abilita servizio CloudSEE	Abilitare o disabilitare cloudSEE Cloud Service
Dhcp	Protocollo di controllo host dinamico per ottenere l'indirizzo IP dal pool DHCP.

Auto-adattamento IP	Adattare il segmento Ip del NVR
Auto Online/Offline	Se abilitato, il servizio CloudSEE si arresta quando il dispositivo si connette a NVR
Blocca IP	Mantenere invariato l'indirizzo IP.
Dettagli indirizzo IP	Immettere indirizzo IP IPv4, subnet mask, gateway predefinito e DNS. Puoi vedere l'indirizzo MAC del dispositivo qui.
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

6.1.2 Porta

È possibile impostare le porte di rete in questa pagina

סוצועסע 🐌	N		admin
Live Video	•	TCP/IP Port	
System	-	Port	
Video & Audio	•	CloudSEE Online Port : In	
Display	•	CloudSEE Trans. Port: 18320	
Alarm	-	HTTP Port : 80	
Network		RTSP Port : 8554	
Basic Advanced			
Storage	•	Default Save	
PTZ	•		
Intelligent Analysis	-		
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. Version:2.2.11 2020.2.25	

Elementi	Descrizione			
Porta online	0			
CloudSEE	0			
Porta Trans.	18220			
CloudSEE	18320			
Porta HTTP	80			
Porta RTSP	8554			
Salvare	Salvare le impostazioni.			
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.			

Avanzate

6.1.3 E-mail di allarme

Configurare l'e-mail di allarme qui. Immettere tutti i parametri obbligatori e l'Informativa sulla privacy di Agree . Test Email.

וסוצואסר 🍋	N		admin
Live Video	•	Alarm Email	
System	-	Alarm Email	
Video & Audio	•	Sender Email : Ipcmall@163.com SMTP Server : smtp.163.com	
Display	*	Username : gocmail Password :	
Alarm	*	SMTP Port : 25 Encryption : None	
Network	-	Recipient1 : Recipient2 :	
Basic Advanced		Recipient3 : Recipient4 :	
Storage	•	Agree PRIVACY STATEMENT	
PTZ	•		
Intelligent Analysis	-	Test Ernal Delault Save	
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.Ltd. Version:2.2.11 2020.2.25	

Elementi	Descrizione
E-mail mittente	Immettere l'indirizzo e-mail del mittente.
SMTD Sonvor	Immettere il server SMTP per l'invio della posta
SIVITE Server	elettronica.
Nome utente	Nome utente del mittente
Password	Password del mittente
Porta SMTP	Immettere la porta per SMTP
Crittografia	Scegliere i protocolli di protezione per SMTP
Destinatari	E-mail per ricevere e-mail di allarme
Informativa sulla	È necessario concordare l'Informativa sulla privacy
privacy	per utilizzare la funzione E-mail
E mail di prova	Invia e-mail di prova per verificare se queste
E-mail al prova	impostazioni funzionano correttamente
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.
Salvare	Salvare le impostazioni.

7. Archiviazione

7.1 Gestione

Qui è possibile gestire l'archiviazione dell'IPC.

	U							adm
Live Video	-	Storage						
System	-	Choose	Device Name		Status	Usage(MB)		
Video & Audio	-	0	/dev/mcblock0		Normal	548/7190		
Display	•							
Alarm	-		Refresh List	Format				
Network	-							
Storage	-							
Management								
Scheduler								
PTZ	-							
Intelligent Analysis	-							
Copyright								

Elementi	Descrizione
Scegliere	Selezionare l'archiviazione per l'operazione.
Nome dispositivo	Visualizza il nome di archiviazione
Stato	Visualizzare lo stato di archiviazione
Utilizzo (MB)	Visualizzare l'utilizzo dello spazio di archiviazione
Aggiorna elenco	Aggiorna l'elenco dei
Formato	Formatta l'archivio selezionato

7.2 Pianificazione

- 7.2.1 Utilità di pianificazione record
- È possibile programmare la registrazione nella memoria.

וסוצואסג 🐌	N		admin
Live Video	•	Record Scheduler Snapshot Scheduler	
System	*	Record Scheduler	
Video & Audio	-	File Length(Min.): 5	
Display	-	Record Channel : Main Stream	
Alarm	•	All Day Do Not Record Period(s)	
Network	-	-	
Storage	-	Save	
Management			
Scheduler			
PTZ	*		
Intelligent Analysis	-		
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.1td. Version:2.2.11 2020.2.25	

Elementi	Descrizione
Lunghezza file (Min)	Lunghezza del filmato da registrare
Canale di	Registrazione dello streaming video nel flusso
registrazione	principale o nel flusso secondario
Tutto il giorno	Registra tutto il giorno
Non registrare	Interrompere la registrazione
Periodo/i	Registra in un periodo specifico
Salvare	Salvare le impostazioni.

7.2.2 Utilità di pianificazione snapshot

Pianifica qui le tue istantanee

וסוצואסר 📲	N									
Live Video	•	Record Scheduler	Snapshot Scheduler							
System	*	Snapshot Sche	duler							
Video & Audio	-	🗋 Task 1	Start Time :	00.00	End Time :	00:00	Interval(min.) :	1		
Display	•	📋 Task 2	Start Time :	00.00	End Time :	00:00	Interval(min.) :	1		
Narm	-	📋 Task 3	Start Time :	00.00	End Time :	00.00	Interval(min.) :	1		
Network	-	Task 4 Task 5	Start Time : Start Time :	00:00	End Time : End Time :	00:00	Interval(min.) : Interval(min.) :	1		
Storage	-							<u> </u>		
Management Scheduler		✓ storage to □ send to er	sd card nail							
PTZ	•									
Intelligent Analysis	•	send to H HTTP addr	TTP ess :							
Copyright				-						
			Default	WØ						
				Copyric	ht © Jovision Tech	nology Co.,Ltd.	Version:2.2.11_2	020.2.25		

Elementi	Descrizione
Attività	Impostare le attività di pianificazione snapshot
Memoria su	Impostare l'archivio di istantanee pianificate nella
scheda SD	scheda SD
Invia a posta	Impostare l'invio di snapshot pianificati a un
elettronica	messaggio di posta elettronica
	Imposta snapshot pianificati inviati all'indirizzo HTTP
	specificato per la posta elettronica
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

8. Analisi intelligente

8.1 Cattura faccia

8.1.1 Base

È possibile impostare le proprietà di acquisizione del volto in questa pagina.



Elementi	Descrizione
Abilita acquisizione faccia	Abilita funzione di acquisizione faccia
Segna faccia	Segna il volto al rilevamento
Area di	Fare clic e trascinare il mouse sul video in diretta per
rilevamento del	disegnare un'area di rilevamento del volto. È
disegno	possibile scegliere 4 aree.

Disegnare la casella di calibrazione delle dimensioni del viso	Fare clic e trascinare il mouse sul video in diretta per disegnare una casella di calibrazione del viso
Dimensione del viso	Dimensioni del viso. Il valore di Dafault è 60
Soglia faccia anteriore	Valore di soglia frontale. Il valore predefinito è 30
Indirizzo server	Impostare l'indirizzo del server per caricare i volti di acquisizione
Intervallo di	Intervallo di acquisizione del viso. Il valore
acquisizione	predefinito è 2Sec.
Angolo di passo della faccia	Pich angolo della faccia. Il valore predefinito è15
Angolo di rollio	Angolo di rotazione della faccia. Il valore predefinito
della faccia	è15
Angolo di	l'angolo di imbaragno del viso. Il valore predefinito
imbardità facciale	è15
Salvare	Salvare le impostazioni.
aggiornare	Ottenere l'immagine di visualizzazione più recente
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

A seguire le impostazioni consigliate per una corretta visualizzazione delle temperature a monitor.

race capture

Enable Face Capture

Mark Face

[hzjcqy] O Draw the face size calibration box





[rlkdx]:	20	
Front Face Threshold		10
Server address:		
Capture Interval:		25
Face pitch angle:	90	
Face roll angle:	90	_
Facial yaw angle:	90	_
Ftp Server:		_
Ftp Port:	21	_
Ftp User:		_
Ftp Password:		
Refresh	Default	Save

8.1.2 Collegamento allarme

È possibile impostare il collegamento di uscita dell'allarme qui.

אסוצועסך אסוצועט			admin
Live Video	*	Basir Alarm Linkana Armino Chadula	
System	•	basic Anami Linkaye Animity Scredule	
Video & Audio	•	Alarm Linkage	
Display	•	Send to Client	
Alarm	•	Alarm Duration : 55ec.	
Network	•	Alarm type configuration : NONE	
Storage	-	Alarm Output1 : Enable Alarm Output	
PTZ	•	Alarm Output2 : Enable Alarm Output Alarm Output3 : Enable Alarm Output	
Intelligent Analysis	-		
Face Capture		Save	
Face Counting Temperature alarm			
Copyright			
		Copyright © Jovision Technology Co.,Ltd. Version-2.2.11 2020.2.25	

Elementi De	escrizione
Invia al cliente Inv	viare l'allarme al software client che collega la
fot	tocamera.

Invia posta di	Inviare un messaggio di posta elettronica con informazioni
allarme	di avviso a uno o più utenti quando si verifica un evento
Durata allarme	Impostare la durata di un allarme. 3 - 100Sec
Uscita allarme1,2	Selezienare le linee di ussita dell'allarme
& 3	Selezionare le línee al uscita dell'allarme
Salvare	Salvare le impostazioni.

8.1.3 Programma di armamento

In questa pagina è possibile pianificare l'allarme di cattura del volto.

					admin
ive Video	•	Basic Alarm	talaan taaing Condula		
ystem	•	basic Alarm	Luikage Anning Scheude		
ideo & Audio		Arming Sch	hedule		
isplay	-	All Day	(4 periods can be set every day)		
2000	-	Time	Rule	Action	
arrn		Sun	12 15 18 21 24 24	Clear	
etwork					
orage	*	Mon	3 6 9 12 15 18 21 24	Clear	
TZ	-	Tue	9 1 1 8 1 1 8 1 1 9 1 1 42 1 1 42 1 1 42 1 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	Clear	
telligent Analysis	-		0 0 0 12 10 10 L1 L4		
Face Capture		Wed	2 21 24	Clear	
Face Counting					
Temperature alarm		Thu		Clear	
opyright			3 0 8 12 13 10 21 24		
		Fri	3 6 9 12 12 15 18 21 21 24	Clear	
		Sat		Clear	
			3 6 9 12 15 18 21 24		
			Clear All	~	

Elementi	Descrizione
Tutto il giorno	Abilita allarme acquisizione faccia 24x7. Se disabilitata, è possibile impostare la pianificazione manualmente selezionando l'intervallo di tempo in ogni giorno della settimana. Nota: È consentito impostare 4 periodi solo in un giorno
Cancella tutto	Cancellare tutta la selezione manuale del programma di allarme
Salvare	Salvare le impostazioni.
Predefinito	Ripristinare le impostazioni di sistema predefinite.

8.2 Allarme temperatura

In questa impostazione, è possibile impostare l'intervallo di allarme di temperatura e calibrare la temperatura manualmente o utilizzando il corpo nero.

Live Video	•	☑ Temperature alarm
System	-	Basic
Video & Audio		General Information
Display	-	Blackbody calibration
Alarm	•	Blackbody temperature: 37.0
letwork	•	Blackbody 0.97 emissivity:
torage	•	Blackbody region Temperature calibration
TZ	•	Click and drag the mouse to draw, right click to remove manual calibration:
ntelligent Analysis	-	Clear Refresh Alarm type: Body alarm
Face Capture	3	Normal temperature 0.00 ~ 37.50 IO output: None
Temperature alarm		range:
opyright		Save

Elementi	Descrizione
Allarme Temparatura	Attivare la funzione di allarme della temperatura
Temperatura del	Impostare la temperatura del corpo nero
corpo nero	visualizzata sul pannello Blackbody
Emissività	Impostare il valore di emissività del corpo poro
Blackbody	impostare il valore di emissività dei corpo nero
Regione	Fare clic e trascinare il mouse sul video in diretta per
blackbody	disegnare l'area della superficie del corpo nero
Chiaro	Cancellare l'area
aggiornare	Ottenere l'immagine di visualizzazione più recente
Calibrazione della temperatura	Dopo aver disegnato l'area della superficie del corpo nero, fare clic su Calibrazione temperatura per calibrare il sensore di tempertatura a IR.
Calibrazione manuale della temperatura	Calibrare la temperatura manualmente
Tipo di allarme	Prova di allarme
Intervallo di allarme temperatura	Impostare l'intervallo di allarme della temperatura per ottenere l'allarme
IO Output	Selezionare le linee di uscita dell'allarme
Salvare	Salvare le impostazioni.



Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, inclusivo della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita:

a) direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida di disfarsi dell'apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;

b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle

stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;

c) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l'apparecchiatura si immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Securitaly ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



Securitaly srl. div. iAccess – Via dei Platani 3, 47042 Villalta di Cesenatico (FC) – <u>www.iaccess.eu</u> – service@iaccess.eu