

Sistema Conta Persone per il Controllo degli Accessi all'interno di ambienti con alto afflusso di persone

ScanPASS®



Manuale d'uso

Sommario

PREMESSA	
SPECIFICHE	4
DOTAZIONE STANDARD	5
INSTALLAZIONE	6
	6
COLLEGAMENTI TRA SONDE E CENTRALINA	
CASO SINGOLO VARCO	
CASO ACCESSI DI ENTRATA E USCITA SEPARATI MA VICINI	9
MORSETTIERA SCATOLA CONTATTI	10
CONTEGGIO PERSONE	
COLLEGAMENTO SEMAFORO ALLA CENTRALINA	12
CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE	
IMPOSTAZIONI	
DISPOSITIVI	
VARCHI	
1. CENTRALINA ED UNICO VARCO	19
2. CENTRALINA CON UN VARCO D'INGRESSO ED UN VARCO D'USCITA	20
AREE	20
CONTA PERSONE	22

PREMESSA

Grazie per aver scelto il nostro sistema conta persone per il controllo degli accessi.

iAccess ScanPASS® è un terminale per il controllo degli accessi in real time, per gestire le code di accesso, per definire il numero massimo di occupanti all'interno dell'ambiente di controllo, per impedire l'accesso con segnali di allarme al superamento della soglia impostata.

ScanPASS® è estremamente utile per combattere gli assembramenti in locali quali:

- Negozi
- Banche
- Centri Commerciali
- Ristoranti
- Locali Pubblici
- Musei

SPECIFICHE

- ✓ N° 2 coppie di fotocellule per rilevare il passaggio delle persone
- ✓ N° 1 unità di controllo collegabile alla rete dati tramite cavo LAN
- ✓ N° 1 Licenza Software da installare su S.O. Windows
- N° 1 Semaforo di segnalazione
- Alimentazione d'ingresso: 220Vac
- ✓ Dimensioni Centralina: 400 x 300 x 80 mm
- ✓ Dimensioni Colonnine: 60 x 60 x 500 mm
- ✓ Morsetti di collegamento INPUT/OUTPUT interni alla centralina
- N° 1 LAN RJ45 10/100Mbps
- N° 2 Digital Input (Collegamenti fotocellule)
- N° 2 Digital Output (NO / NC) (Allarm OUT 1 per pilotaggio semaforo, Allar OUT 2 Non utilizzato)
- 🗸 Da Interno
- ✓ Temperatura Operativa: 0 °C 45°C
- ✓ Umidità <85%
- Garanzia 2 anni
- Software in dotazione (S.O. Windows)

DOTAZIONE STANDARD

- ✓ 2 coppie di fotocellule per il rilevamento del passaggio delle persone
- ✓ 2 coppie di colonne di supporto fotocellule
- Centralina di collegamento allarmi, fotocellule, rete dati
- ✓ Semaforo segnalazione
- Software installabile su sistemi Windows



INSTALLAZIONE

Prima di attivare il sistema è necessario configurare e posizionare le fotocellule.

CONFIGURAZIONE FOTOCELLULE

1. **ATTENZIONE! ISTRUZIONI IMPORTANTI**: per la sicurezza delle persone è importante leggere, rispettare e conservare queste istruzioni. In caso di dubbi, chiedere chiarimenti al Servizio Assistenza iAccess. L'installazione non corretta pregiudica la sicurezza e provoca guasti.

Tutte le operazioni di installazione, collegamento, programmazione e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente **da personale tecnico qualificato**, rispettando le leggi, le normative, i regolamenti locali e le istruzioni riportate in questo manuale.

 \cdot La fotocellula deve funzionare esclusivamente per interpolazione diretta tra l'elemento che trasmette (TX) e quello che riceve (RX): è vietato il funzionamento per riflessione.

 \cdot Ogni elemento del dispositivo deve essere fissato in modo permanente su una parete verticale.

Attenzione! – Le pareti devono stare a una distanza parallela tra loro, devono essere di materiale solido e non devono trasmettere vibrazioni alle fotocellule.

 \cdot La posizione scelta per il fissaggio deve proteggere la fotocellula da urti accidentali; inoltre deve garantire un facile accesso per la manutenzione.

• Il prodotto è protetto contro le infiltrazioni di pioggia e polvere; quindi è adatto all'uso nei normali ambienti esterni. In ogni caso non è adatto all'uso in ambienti con atmosfera particolarmente salina, acida o potenzialmente esplosiva. Evitare l'installazione anche in luoghi soggetti a ristagni d'acqua e allagamenti. • I cavi elettrici devono entrare nella fotocellula attraverso uno dei fori predisposti nella zona inferiore del suo supporto; inoltre i cavi devono provenire dal basso. Questo eviterà lo stillicidio di acqua all'interno del prodotto.

2. Il presente dispositivo è una fotocellula con uscita a relè. Il dispositivo è formato da un elemento che trasmette e uno che riceve; questi vanno posizionati uno di fronte all'altro e fissati su due pareti verticali, parallele tra loro. In alternativa sono disponibili dei supporti a colonna.

3.

01. Accertarsi che le superfici prescelte per il fissaggio delle fotocellule siano parallele tra loro e che, dunque, possano permettere un perfetto allineamento tra TX e RX. ATTENZIONE! - Il prodotto non ha un meccanismo interno che permette di correggere

l'allineamento tra TX e RX dopo il loro fissaggio.

02. Eseguire il lavoro indicato nella fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

03. Togliere l'alimentazione all'automazione.

04. Leggere il punto A ed eseguire soltanto le operazioni utili alla vostra automazione.

A – Alimentazione con tensione di 12V. Se si utilizza questa tensione di alimentazione è necessario effettuare un ponte elettrico sulla scheda TX e RX (fig. 7) saldando con una goccia di stagno i due punti marchiati "12V (Impostazione di default effettuata da Securitaly).

05. Eseguire i collegamenti elettrici alla centralina. Per usare le fotocellule come"dispositivo di comando" (PARAGRAFO COLLEGAMENTI TRA SONDE E CENTRALINA)06. Completare l'installazione eseguendo il lavoro indicato nella fig. 19, 20.





COLLEGAMENTI TRA SONDE E CENTRALINA

Prima di collegare le fotocellule è necessario capire se il dispositivo **iAccess ScanPASS** serve un accesso sia per l'ingresso che per l'uscita oppure gestisce un varco in ingresso e un varco in uscita.

A seguire i due casi di posizionamento delle fotocellule.

CASO SINGOLO VARCO

Nel caso di singolo accesso dove le persone entrano ed escono, devo considerare l'installazione della doppia coppia di fotocellule per gestire sia l'entrata che l'uscita, incrementando e decrementando il contatore (ricordiamo che in un ambiente possono esserci più varchi dove entrano ed escono contemporaneamente le persone).

La logica di passaggio fotocellula d'ingresso e poi fotocellule d'uscita impone un incremento del contatore.

La logica di passaggio fotocellule d'uscita e poi fotocellule d'ingresso impone un decremento del contatore.

Ricordiamo che tra due coppie di fotocellule è necessario mantenere una distanza di almeno 40/50 cm, per evitare interferenze tra le due coppie e per consentire alla scheda interna alla centralina di gestire al meglio la logica di passaggio.

N.B. il conteggio viene effettuato correttamente al passaggio di persone non affiancate.

Due persone affiancate per motivi fisici possono essere individuate come unico corpo, quindi ottenere un falso nel rilevamento.



CASO ACCESSI DI ENTRATA E USCITA SEPARATI MA VICINI

Nel caso in cui l'entrata del singolo varco sia separata dall'uscita basta posizionare diversamente le coppie. Come da figura seguente una per l'entrata e la seconda per l'uscita.

N.B. Seguire bene sempre i cavi di collegamento (Paragrafo morsettiera contatti).



COLLEGAMENTI FOTOCELLULE



MORSETTIERA SCATOLA CONTATTI



Seguire le numerazioni per evitare errori di collegamento.

- 1: 220V → TERRA
- 2: 220V → **FASE**
- 3: 220V → NEUTRO

4: Gnd dell'alimentazione 24V per attivazione semaforo

N.B. Il semaforo cambierà stato da verde a rosso tutte le volte che viene raggiunta la soglia massima impostata sul software.

- 5: Attivazione Semaforo Rosso (SOGLIA RAGGIUNTA)
- 6: Attivazione Semaforo Verde (ACCESSO CONSENTITO)
- 7: Gnd Alimentazione Fotocellule
- 8: **+12V** Alimentazione Fotocellule
- 9: Comune Fotocellule
- 10: IN1 da fotocellula RX_IN
- 11: IN2 da fotocellula RX_OUT
- 12: Com (Com Relè 2 Non Utilizzato)
- 13: NO (Normally Open Relè 2 Non Utilizzato)
- 14: NC (Normally Closed Relè 2 Non Utilizzato)
- 15: Porta Ethernet (RJ45)

Collegare il cavo dati alla porta ETHERNET (15) all'interno della morsettiera, in questo modo il software comunicherà con la centralina.

CONTEGGIO PERSONE

Esistono due tipologie di varco:

CASO 1: VARCO CON PASSAGGIO PERSONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA

La configurazione delle fotocellule è quella indica nel CASO DI SINGOLO VARCO a pag. 8.

Posizionare le fotocellule TX_OUT e RX_OUT 30 cm dalle TX_IN e RX_IN.

L'incremento in ingresso avviene quando una persona attraversa le fotocellule IN e OUT, mentre il decremento del contatore avviene quando una persona attraversa prima le fotocellule OUT e poi IN.

CASO 2: VARCO CON INGRESSO E USCITA SEPARATA

La configurazione delle fotocellule è quella indica nel CASO CON INGRESSO E USCITA SEPARATA a pag. 9.

Posizionare le fotocellule TX_OUT e RX_OUT nel varco di uscita e TX_IN e RX_IN nel varco di ingresso

L'incremento in ingresso avviene al passaggio nelle fotocellule IN, mentre il decremento

del contatore avviene quando una persona attraversa le fotocellule OUT.

COLLEGAMENTO SEMAFORO ALLA CENTRALINA



INSTALLAZIONE COLONNINE

A seguire le illustrazioni che indicano come fissare le fotocellule alle colonnine.



CONFIGURAZIONE CENTRALINA

Collegare il cavo di rete alla porta di rete all'interno della morsettiera.

La centralina dello ScanPASS parte di default sull'indirizzo 192.168.1.2 quindi è necessario impostare la scheda di rete del computer sulla stessa classe di rete ad esempio assegnandosi l'indirizzo 192.168.1.3/24.

A questo punto aprire un browser web e inserire il seguente indirizzo IP 192.168.1.2.



Se la rete è corretta entrerete nella pagina di login.



User: admin

Password: admin

E' consigliato il cambio dell'utente e della password di accesso.

La pagina principale si mostra come segue:

Мог	itoring M	Network setup	SNMP setup	I/O setup	Update	Logout
Digital input	1 5	Status	Digit	al input 2	Status	5
Digital 1		OPEN	Digit	al 2		CLOSED
Analog input	1	/alue	Anal	og input 2	Value	
Analog 1	C	0.0V	Analo	og 2	0.0V	
Sensor 1	١	/alue	Sens	or 2	Value	
Sensor 1 T1	-		Sense	or 2 T2		
Sensor 1 H1			Sense	or 2 H2		
Relay	2	Status	Cont	rol		
Relay 1		OFF	ON	/OFF Pu	lse	
Relay 2		OFF	ON	/OFF Pu	lse	
Host name:T	CW122B-CM	FW:	tcw122b-cm_	v3.13	Δ	Model:TCW122B-C

Andare in Network SETUP e cambiare le impostazioni di rete inserendo un indirizzo adeguato alla propria rete dati privata.

IP configuration		
Static/DHCP	Static 🗸]
IP address	10.10.1.73	
Subnet mask	255.255.255.0	
Default gateway	10.10.1.1	
DNS	8.8.8.8	
Time server	time.google.com	
Time zone	+0000	
Host Name	TCW122B-CM	
MAC Address		
MAC	5C:32:C5:00:75:20	
Web Access		
Authentication	Enabled 🗸]
Username	admin	
Password	•••••	
HTTP Port	80	
XML/HTTP API		
Authentication	Enabled 🗸]
SMTP		
Mail server type	custom 🗸]
Mailserver [IP:port]		: 25
Sender e-mail		
Username		7
Password		7
Recipient e-mail]
send test e-mail		-
	Save	

Ora per il corretto funzionamento del sistema è necessario impostare i seguenti parametri nella pagina SNMP SETUP

SNMP				
SNMP Configuration	Enable	~		
SNMP Port	161			
Write community	private			
Read community	public			
SNMP Traps				
SNMP Traps	Enable	~		
IP address	10.10.1.132		 IP ADDRESS PC	dove ins
Community string	public		il software	
īrap Interval	10			
Max. Trap number	253			
Download MIB File				
	Save			

N.B: impostare i parametri come segue tranne per l'IP Address che sarà l'indirizzo IP del PC in cui installeremo il software.

CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE

Installare iAccess ScanPASS Management Software su PC con S.O. Windows dalla versione 7 in su.



L'interfaccia è composta da 6 sottomenu:

- ✓ Monitor
- ✓ Dispositivi
- 🗸 Varchi
- ✓ Aree

- ✓ Impostazioni
- ✓ Eventi

IMPOSTAZIONI



Il sistema lavoro tramite lo scambio dati su protocollo SNMP, lasciare la porta di default:

> "SNMP Socket Port" Porta SNMP di comunicazione con le centraline.



DISPOSITIVI

Selezionare nuovo dispositivo.

🕵 iAccess ScanPas	s Management Softw	are ver. 1.01.02			- 0	\times
Monitor	Dispositivi	Varchi	Aree	Impostazioni	Eventi	
Sala Congres	o iivo ssi		Tipologia iAccess ScanPar Nomina Dispos Nuovo disposti Seriale Indirizzo IP 192. 168. 1 Community Key public Ingressi Analog 2 0 Admin Name admin Admin Passwor admin Mativo	ss titvo ivo . 2 ici Ingressi Di 2 🗘	yitali) a

Quando si aggiunge un nuovo dispositivo si deve inserire il nome del dispositivo indicare l'indirizzo IP della centralina.

Dobbiamo impostare i seguenti parametri:

Tipologia: iAccess ScanPASS

Nomina Dispositivo: Assegniamo il nome del della centralina ad esempio varco sala congressi

Seriale: indicare il seriale del dispositivo

Indirizzo IP: Inseriamo l'indirizzo IP del dispositivo

Communiti Key: Chiave di comunicazione del protocollo SNMP. Lasciare in public

Ingressi Analogici: Lasciare di default

Ingressi Digitali: Lasciare di default

Admin Name: Nome di accesso alla centralina

Admin Password: Password di accesso alla centralina

Attivo: Flag di default per indicare che la centralina è abilitata a conteggiare.

Otterremo così la lista delle centraline installate nei varchi.

VARCHI

Premendo su nuovo Varco possiamo indicare ad una centralina se consentire sia ingresso e uscita (es. caso di un negozio con unico accesso dove le persone entrano ed escono), oppure solo ingresso o solo uscita.

Una volta salvato troviamo sull'interfaccia il seguente collegamento:



Selezionando il varco possiamo ottenere 2 possibili configurazioni:

1. CENTRALINA ED UNICO VARCO



Dobbiamo posizionare le doppie coppie di fotocellule nel varco e indicare quale sarà la fotocellula collegata all'ingresso digitale Input1 e quale sarà collegata all'ingresso digitale Input2.

Questo ci permette di sapere quale logica seleziona un ingresso oppure l'uscita, ln1 -> ln2 INGRESSO mentre ln2-> ln1 USCITA.

2. CENTRALINA CON UN VARCO D'INGRESSO ED UN VARCO D'USCITA

In questo caso dovremo creare un varco d'ingresso e un varco d'uscita relativo alla centralina installata nel varco indicato.



AREE

Dopo avere inserito i dispositivi e creato i varchi è possibile associarli ad aree differenti con conteggio e soglie differenti.

Come prima procedura è necessario definire il nome dell'area e selezionare quali tra le opzioni l'area deve sottostare.



Visualizza monitor: permette la visualizzazione del contatore dell'area creata

Avvia automaticamente il contatore all'apertura: all'avvio del software in automatico nel monitor viene visualizzato lo stato dell'area

Mantieni in memoria gli ingressi del giorno: permette di mantenere gli accessi eseguiti e ripartire da dove si era rimasti al momento del riavvio del programma.

Azzeramento giornaliero automatico a mezzanotte: fine giornata il contatore si azzera.

Affollamento massimo: indica il valore di soglia impostato.

Una volta aggiunta l'area con le sue caratteristiche dobbiamo associare i varchi presenti nell'ambiente creato.

iAccess ScanPas	ss Management Softw	are ver. 1.01.02			-		>
Monitor	Dispositivi	Varchi	Aree	Impostazioni	1	Eventi	
Nuov	a		Nome dell'area				
Area			Piscina1				
\mathcal{O}			 ✓ Visualizza M ✓ Avvia autom ✓ Mantieni in 	1onitor naticamente il conta memoria gli ingres	atore all isi del g	'apertura iorno	э
Piscina1	-		Affollamento m	o giornaliero auto assimo consentito	matico a	a mezzan 10	nott
			Rimuovi	Salva		C Annulla	а
			Aggiungi un va	arco a questa area			
						\sim	
			Centro congres Ingresso - Uscit	si Entrata a nvertita per Ingress	so/Uscit	а	-
			Piscina Lato Est Ingresso - Uscit Usa logica in	: a nvertita per Ingres:	so/Uscit	a	-
			1				

l varchi possono essere associati anche a più aree, un varco può essere predisposto tra due aree, in questo modo a monitor vedremo due contatori quando calerà da un'area aumenterà nell'altra e viceversa.

CONTA PERSONE

A questo punto è possibile avviare il controllo degli accessi.

Dal monitor sarà così possibile visualizzare contemporaneamente più aree.

Monitor	Dispositivi	Varchi	Aree	Impostazioni	Eventi
Aonitora	ggio SNMP	Avvia	Interror	npi	
		Piscina	a1		
) / 1	10		
Avvia		+	—	Azzera	
Interrom	прі	Incrementa	Decremen	ita 🛛 🖉 Correggi	
		Piscina	2		
)/1	10		
					_
> Avvia			_	් Azzera	

Dalla seguente interfaccia possiamo avviare il programma premendo su Avvia.

Oltre a verificare in real time possiamo anche correggere manualmente il numero di persone oppure incrementare e decrementare il numero di un'unità manualmente.



Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, inclusivo della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita:

a) direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida di disfarsi dell'apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;

b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle

stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;

c) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l'apparecchiatura si immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Securitaly ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



Securitaly srl. div. iAccess – Via dei Platani 3, 47042 Villalta di Cesenatico (FC) – <u>www.iaccess.eu</u> – service@iaccess.eu